

TMCOMM 通訊模組

說明手冊



版本：V1.01

目錄

1. TMMCOMM-通訊模組產品介紹	3
1.1 TMMCOMM 通訊模組 功用	3
1.2 TMMCOMM 通訊模組 產品外部標籤	3
1.2.1 包裝箱標籤的圖示及內容說明	3
1.3 TMMCOMM 通訊模組 相關配線	3
1.4 TMMCOMM 通訊模組 尺寸規格	3
1.5 TMMCOMM 通訊模組 提供的接點	4
1.5.1 TMMCOMM 通訊模組 DB9F 接頭定義	4
1.5.2 TMMCOMM 通訊模組 SC-05P 接頭定義	4

1. TMMCOMM-通訊模組產品介紹

1.1 TMMCOMM 通訊模組 功用

TMMCOMM 通訊模組提供了 RS232 與 RS485 的通訊介面，讓使用者使用起來更方便。

1.2 TMMCOMM 通訊模組 產品外部標籤

1.2.1 包裝箱標籤的圖示及內容說明

下圖為黏貼於外包裝箱的標籤圖示


TMMCOMM 通訊模組

1.3 TMMCOMM 通訊模組 相關配線

TMMCOMM 通訊模組，相關的連接線材，提供了下列的選擇，請參考下列的說明。

線材名稱	備註
2500-05-011	額外訂購： ☐ 需要 ☒ 不需要 線長： 120 CM
JAM6P*2 120MM	額外訂購： ☐ 需要 ☒ 不需要 線長： 120 CM

1.4 TMMCOMM 通訊模組 尺寸規格


					
Name	TMCOMM通訊模組				
圖名	TMCOMM通訊模組	Scale	1:1	Weight	0.2Kg
		Unit	mm		
JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.					

1.5 TMCOMM 通訊模組 提供的接點

1.5.1 TMCOMM 通訊模組 DB9F 接頭定義


DB9F的接頭，定義了RS232及RS485的通訊介面，其接線定義與作法，請參考下方資料。

COMM(DB9/F)	
PIN	Signal
1	
2	232RX
3	232TX
4	
5	0V
6	
7	
8	
9	



1.5.2 TMCOMM 通訊模組 SC-05P 接頭定義

JAM SC-5P 接頭定義：



PIN1	
PIN2	0V
PIN3	485-A
PIN4	485-B
PIN5	X(NC)



正頻企業股份有限公司
JOINT PEER SYSTEC CORP.

新北市深坑區北深路 3 段 266 號 6 樓
TEL:886-2-26646866 FAX:886-2-26644889

<http://www.jps.com.tw>

E-mail:jps.service@jps.com.tw